



MONTERINGSANVISNING THERMOGARDIN
Art.nr T44-25C

Halvintegrerad Universal med kardborreband

- 1. Montera kardborreband eller kardborreplattor i överkant, (använd gardinen som mall)

GoCamp

MONTERINGSANVISNING THERMOGARDIN
Art.nr T44-25C

Halvintegrerad Universal med kardborreband

2. Rengör ytorna noggrant om kardborreband ska monteras, kardborreplattorna skruvas fast med skruv eller expander (medföljer).

3. Montera kardborreband i bakkant (rengör ytorna noggrant)

GoCamp